



ポリウムたっぷり
47
ページ

おしゃべり English Perfect!

おなまえ・誕生日が登録できる!

英語と日本語が2000語以上*



対象年齢
3才以上

単4電池2本使用(別売)

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

この度は、株式会社ジョイパレットの「おしゃべり English Perfect!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。読み終わった後は大切に保管してください。

本品は、遊びながら英語のリズム・発音・イントネーションを体感し、楽しく学べる玩具です。

フォニクス学習法を日本に初めて本格的に導入した
児童英語教育のパイオニア!

松香 洋子先生 監修
(株)mpi 松香フォニクス会長

mpi
Plant your future

J-SHINE 小学校英語指導者認定協議会理事・認定委員
放送大学教員免許更新新講習講師

英語 860 語以上	日本語 1140 語以上	キャラクターの声 230 以上	登場キャラクター 120 以上
------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

本商品では松香先生の35年にわたる児童英語教育のノウハウで開発した「バナナチャンツ」「クイズチャンツ」「英語ビジュアル辞典555」を取り入れ、楽しく英語を学べる環境を提供します。

◆はいつているもの◆



- 本体・・・1個
- おしゃべりスピーカーペン・・・1本
- 取扱説明書(本誌)・・・1枚

◆電源の入れ方◆

ペンのボタンを押すとLEDが点灯し、電源が入ります。遊び終わったらボタンを2秒以上押し続けてください。LEDランプが消灯し、電源が切れます。電池の容量が少なくなるとペンのLEDが点滅しますので電池を交換してください。音声が入らないなど、動作に異常が生じた場合にはリセットボタンを押して電源を入れ直してください。



オートパワーオフについて

電源が入った状態で3分以上何もしないと、音のあとに電源が自動で切れます。

◆ペンの取り出し方・しまい方◆

取り出し方
ペンのボタンの位置のくびれ部分をつかみ、取り出してください。

しまい方
ポケットにペン先を差し入れてから凹みに合わせて上から押し込んでください。

◆電池の入れ方◆

ペンの裏側にある電池カバーをプラスドライバーを使って開けてください。

単4電池2本を＋(プラス)・－(マイナス)を間違えないようにセットし、電池カバーを閉じてください。

◆ペンの反応する角度◆

ペンが反応しやすい角度は右図の範囲です。

約5度 約30度 約30度 約5度

※蛍光灯の下や、屋外などの直射日光では反応しない場合があります。

◆あそび方◆

おしゃべりスピーカーペンの電源スイッチをおして電源を入れてください。

シートのいろいろなところにタッチしてください。

イラストの中に楽しい音がするミッキーのシルエットがあるよ、みつけれられるかな?

音量の調節

あそびかたシートの音量マークにタッチすると、音量を調節できます。

◆名前・誕生日の登録と消去について◆

「おしゃべり English Perfect!」では名前と誕生日の登録ができます。プレイするお子様の名前や誕生日を登録すると、より一層楽しく遊ぶことができます。

名前の登録

- ①「あいうえお」シートで にタッチします。
- ②名前の文字をタッチ。(※名前の文字は10文字まで。)
- ③ <ん かちゃんにタッチ。

登録した名前ですぐ呼びかれます。

誕生日の登録

- ①「ひづけ」シートで にタッチします。
- ②「ぎょうじ」シートで誕生日の月をタッチ。
- ③「ひづけ」シートで誕生日の日をタッチ。

誕生日の日にタッチすると誕生日を祝う音声が流れます。

名前の消去

- ①「あいうえお」シートで にタッチします。
- ②文字にタッチしないで <ん かちゃんにタッチします。

誕生日の消去

- ①「ひづけ」シートで にタッチします。
- ②月、日にタッチしないで にタッチします。

◆各モードの説明◆

タッチすると英語と日本語が切り替わります。

タッチすると質問や会話が始まります。イラストや Yes No にタッチして答えましょう。

シートにタッチしてクイズに答えましょう。

リズムに合わせてチャンツをプレイしましょう。

※「いろチャンツ」は「いろ」シート(左側のみ)で遊びます。

レット・イット・ゴーが流れます。もう一度タッチすると止まります。

リズム効果音をレット・イット・ゴーのメロディに合わせてあそびましょう。

フォニクスでアルファベットの発音をトレーニングしましょう。

ABCの歌が流れます。もう一度タッチすると止まります。

※基本を覚えるためにイラストが複数の場合でも単数形で表記している場合があります。

警告(けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 分解、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- ペンで顔や目を突いたり、口にくわえたり絶対にしないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 本品に乗ったり、座ったりしないでください。倒れたりケガなどの事故の危険があります。
- 本体の開閉の際に、指などをはさまないように注意してください。ケガなどの事故の危険があります。
- 部品が入っているポリ袋を頭にはいたり、顔を覆ったりは絶対にしないでください。窒息する恐れがありますので、取り出した後はすぐに捨ててください。
- ケガなどの事故の恐れがありますので、本品を投げたり振り回したりなど乱暴な遊びはやめてください。(電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- 万一、電池から漏れた液が自に入った時は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や顔についた時は、水で洗ってください。
- 使用済み電池の廃棄については、各地方自治体の条例または規制に従ってください。

使用上の注意

- 本品を絶対に分解しないでください。
- 本品は電子部品で構成されています。強い衝撃を与えたり、水に濡らしたり、分解はしないでください。また、高温・低温になる所には置かないでください。
- ペンでタッチするときは、強く押しつけないでください。ペンやシートが破損したり誤作動する恐れがあります。
- 電池が消耗すると誤作動することがありますので、新しい電池と交換してください。
- ペンやシートが破損したり誤作動する恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 熱湯消毒はできません。水又はぬるま湯でふいてください。
- 本品を樹脂製のソファやシート、タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

製品には万全を期して 株式会社 ジョイパレット お客様相談室
いますが、万が一 携帯電話からもご利用いただけます。
不都合な点やお気づき 0120-104609
ことがありましたら、 受付時間:10時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)
お客様相談室まで 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 945-8
ご連絡ください。

発売元: 株式会社 ジョイパレット
東京都台東区駒形 1-3-16 駒形プラザビル
<https://www.joypalette.co.jp>