

く
組み立て方

キーボードスタンドの組み立て方

く
マイクの組み立て方

マイクの組み立て方

く
イスの組み立て方

イスの組み立て方

く
アンパンマン・はいきんまんの組み立て方

アンパンマン・はいきんまんの組み立て方

く
使用上の注意

使用上の注意

●各部の組み立ては、保護者の方が行ってください。

●強い衝撃を与えると、故障・破損の原因となります。

●高温や低温、及び湿度の高い場所やほこりの多い場所には置かないでください。

●鍵盤などのお手入れは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭いてください。

●電池の交換は、保護者の方が行ってください。

●本品を樹脂製の人形やボール、ソファやシート・タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

く
取扱説明書

取扱説明書

製品には万全を期していますが、万が一不都合な点やお気づきのことがありましたら、お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ジョイパレット お客様相談室

☎0120-104609

携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間:10時~12時,13時~17時(土,日,祝日を除く)

〒277-0863 千葉県市川市豊四季 945-8

発売元: 株式会社 ジョイパレット

東京都台東区蔵前 1-8-2

ジョイパレットホームページ <https://www.joypalette.co.jp/>

●NEW キラ★ピカ★いっしょにステージミュージックショー取扱説明書 A4 中 1.2

く
電池の入れ方

電池の入れ方

※電池の交換は保護者の方が行ってください。※電池は別売りです。

必ずアルカリ電池を使用してください。他の電池(マンガン電池・充電式電池など)は十分な機能・性能で動作しない場合があります。

1. 本体底面についている電池カバーをプラスドライバーを使って図のように開けてください。

2. アルカリ単3電池4本を⊕⊖(プラス・マイナス)まちがえないように入れてください。正しくセットできたら、電池カバーをしっかり閉じてください。

く
ボタン名称

ボタン名称

テンポボタン

ボリュームボタン

けんぱん

ドラムボタン

リズムボタン

ストップボタン

ダンスストップボタン

OFF/ONボタン

楽器音ボタン

DJ/サウンド切替ボタン

ターンテーブル

く
収録曲

収録曲

ド(低) アパンマンのマーチ

レ(低) ゆうきりんりん

ミ(低) ドレミファアパンマン

ファ(低) きらきらぼし

ソ(低) ちやうちよう

ラ(低) ラッキーソング

シ(低) むすんでひらいて

ド(中) ぶんぶんぶん

レ(中) おおきなくりのきのおたて

ミ(中) かえるのがつしょう

ファ(中) はるがきた

ソ(中) ちやうち

ラ(中) おもひ

シ(中) ジングルベル

ド(高) アパンマンのマーチ(ダンスバージョン)

レ(高) ゆうきりんりん(サンババージョン)

ミ(高) ドレミファアパンマン(オーケストラバージョン)

く
OFF/ONボタン

OFF/ONボタン

ONにスライドするとランプがついて電源が入ります。

く
イルミネーションボード

イルミネーションボード

電源を入れるとホワイトとグリーンのLEDが交互に点滅して輝きます。ドレミレッスン時はストップします。

く
けんぱん

けんぱん

白鍵を押すと音が鳴って光り、アパンマン、はいきんまんの人形が動きます。

黒鍵を押すと音が鳴って、同じく人形が動きます。けんぱんの同時発音数は8音です。

く
楽器音ボタン

楽器音ボタン

けんぱんで弾く音色が4種類選べます。楽器の形のボタンを押すとド・レ・ミと鳴ってけんぱんが光り、その楽器音に切り替わります。

く
マイク

マイク

本体の電源がONになっているとき、マイクプラグを差し込むとマイクの電源が入ります。

マイクの使用できるモードは下記の通りになります。

けんぱんモード	リズムモード(マージナル)	デモモード	光ナビレッスン(ドレミ1-2)
○	○	●	×

※マイクをスピーカーに近づけると「ピー」といったハウリングが発生する事があります。

マイクはホルダーから取り外して使うことができます。

く
取扱説明書

取扱説明書

★はいっているもの★

- 本体
- キーボードスタンド右・左
- 横棒
- イス(座面・脚×2こ)
- マイク
- マイクスタンド
- アパンマン
- はいきんまん
- 取扱説明書(本紙)

く
各部名称

各部名称

イルミネーションボード

アパンマン

はいきんまん

マイク

マイクスタンド

ターンテーブル

けんぱん

イス

キーボードスタンド

く
警告(けいこく)

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

く
注意(ちゅうい)

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の危険がありますので、対象年齢3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●各可動部に指や髪、衣服などをはさまないように十分に注意してください。ケガなどの事故の危険があります。安全のため、分解、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。ケガなどの事故や誤飲による窒息などの危険があります。

●暗い場所で光源を見続けしないでください。長時間見続けた場合、気分が悪くなったり、体調によっては目の疲労や乗り物酔いに似た症状を感じることがあります。その場合は使用を中止し、目を休める、遠くを見るなどして連続使用を避けるようにご注意ください。

●キーボードの上に座ったり、イスの上に立たないでください。倒れるとケガなどの事故の危険があります。

●マイクコードを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。

●階段、縁側など転落のおそれのある場所、火気のある場所、ならびに戸外での使用は、絶対に避けてください。

●ボリュームは必ず調整してください。大音量で長時間ご使用になりますと耳の機能を損なう危険があります。

●ケガなどの事故のおそれがありますので本品を投げたり振り回したりなど乱暴な遊びはやめてください。

●部品が入っているポリ袋を頭に被ったり、顔を覆ったりは絶対にしないでください。窒息するおそれがありますので、取り出した後はすぐに捨ててください。

●マイクを口に入れないでください。思わぬ事故の危険があります。

(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください)

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋－(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。

●遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。

●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

Black

●NEW キラ★ピカ★いっしょにステージミュージックショー取扱説明書 A4 中 1.2

く
デモボタン

デモボタン

デモボタンを押すとデモモードになり「デモ演奏を聴こう。どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。聴きたい曲を選んでけんぱんを押すとデモ曲が再生されます。

く
光ナビレッスンボタン

光ナビレッスンボタン

光ナビレッスンボタンを押すと光ナビレッスンモードになり「光ナビでレッスンしよう。どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。レッスンしたい曲を選んでけんぱんを押します。伴奏が始まり、メロディに応じたけんぱんが光って止まります。どのけんぱんを押してもメロディが1音ずつ再生され伴奏が進みます。

く
リズムポイント

リズムポイント

最初は曲のリズムに合わせて自由にけんぱんを弾いて曲のリズム感を身につけます。

リズム感が身についたら、次は光るけんぱんをリズムに合わせて弾くことで演奏を覚えていきます。

く
ドレミレッスン

ドレミレッスン

ドレミ1ボタンを押すと「ドレミで聴いてレッスンしよう!どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。レッスンしたい曲を選んでけんぱんを押すとドレミ(音名)で歌われた曲が通して流れます。

ドレミ2ボタンを押すと「ドレミで歌ってレッスンしよう!どの曲にする?けんぱんを押してね。」のセリフが流れます。レッスンしたい曲を選んでけんぱんを押すとドレミ(音名)で歌われた曲が2小節ずつ流れます。2小節流れると「♪・♪・♪はい!」という合図が入りますので、その後に続いてお手本の歌の通りに歌います。

く
リズムボタン

リズムボタン

マーチ、ワルツのボタンを押すとリズムが流れます。ストップさせたい時はストップボタンを押してください。

く
ターンテーブル

ターンテーブル

ディスクを左右にスクラッチすると音が鳴ります。

く
DJ/サウンド切替ボタン

DJ/サウンド切替ボタン

DJ/サウンド切替ボタンを押すと、ターンテーブルから鳴る音が切り替わります。

DJモードのときはスクラッチ音が鳴り、サウンドモードのときは20種類の色々な音がランダムで鳴ります。

く
ストップボタン

ストップボタン

各モードを中断させることができます。

く
ダンスストップボタン

ダンスストップボタン

アパンマンとはいきんまんのダンスを一度押すとストップできます。

もう一度押すと「ファン」と鳴ってダンスするように戻せます。

く
テンポボタン

テンポボタン

デモ曲、リズム、光ナビレッスンのテンポを調節できます。

＋を押すと2段階まで速くなります。－を押すと2段階まで遅くなります。

デモ曲の一部にはテンポを速くし過ぎると音が一部聴こえにくくなる場合がございます。予めご了承ください。

く
ボリュームボタン

ボリュームボタン

＋を押すと2段階まで音が大きくなります。－を押すと2段階まで音が小さくなります。マイクの音量は調節されません。

Black